Connect App WIVAR II (mit Bluetooth)

Einführung in die App Bedienung





best climate

V01-2021

Erstverbindung

Ausgangslage: Steuergerät und Heizstab sind korrekt verbunden.

Prüfung: Linke Taste auf dem Steuergerät drücken. Wenn MAN und AUTO blinken, das Steuergerät näher zum Heizstab bringen und erneut Taste drücken.



Erstverbindung



Hilfe - Funktionserklärungen

Systemeinstellungen und Sprache



Auf vielen Bildschirmen kann auf das «?» Symbol geklickt werden, wo die verschiedenen möglichen Funktionen auf diesem Bildschirm beschrieben werden. Durch klicken auf «Beenden» kommt man wieder zurück.



Bauernhof 帥 Einstellungen Pläne

SPE IERN

 \times

In den «Systemeinstellungen und Sprache» können der Gerätename, die Sprache (nur bei Connect-System relevant) und das Land eingestellt werden.

Übersicht – Hauptmenüs mit wichtigsten Untermenüs





Hinweise

Das Layout bei iPhones kann leicht abweichen

> Hauptmenüs wechseln durch klicken.



Zum Star

Temperaturen Räume - WIVAR II 0 ABWESEND Bad Ê IST 22,5 °C

 \wedge

18,0 °C





	O B iii ∎ 10:3;
← Bad	SPEICHERN
ABWESEND	
Bad	
TEMPERATUR	EINSTELLUNG
Aktuell	le Temperatur C
DAUGHA	
22,0 °C	22,5 °C
	22,0 °C
	21,5 °C
The ABWESEND 18,0 °C	
Startbildschirm Temperaturen	Piäne Einstellungen
Startbildschirm Temperaturen	Pläne Einstellunge





Mo

^



Nur im Zeitplan Modus verfügbar

Anwendungsbeispiel – Wochenplan Handtuchtrockner 1/3 (ohne Raumheizung)

Ändern des Wochenplanes, so dass an jedem Tag von 07:00 bis 08:30 geheizt wird, sonst soll nicht geheizt werden.





Anwendungsbeispiel – Wochenplan Handtuchtrockner 2/3 (ohne Raumheizung)





Anwendungsbeispiel – Wochenplan Handtuchtrockner 3/3 (ohne Raumheizung)





zeht

1/4

Ändern des Wochenplanes durch anpassen des bereits vorhandenen «New Dayplan» Tagesplanes, so dass von Dienstag bis Samstag von 17:00 bis 22:00 der Raum auf 24.5°C geregelt wird, sonst auf 17°C und am Morgen wird von 7:00 bis 8:30 geheizt. Am Sonntag und Montag wird mit dem bereits vorhandenen «New Dayplan WE» Tagesplan von 5:30 bis 23:30 der Raum auf 24.5°C geregelt, sonst auf 17°C.







2/4

zeht





1





Zum Start

4/4

12

WIVAR II Einstellungen

Hinweis Service

.	8 🗋 🗎 🕯 13:27			6
Einstellungen		÷	WIVAR II Einstel	lu
ABWESEND		ſĵą A	ABWESEND	
SYSTEM-ZUSTAND		EINSTE	LLUNGEN	
Modus	Zeitplan			
WIVAR II Einstellungen		Oberf	Oberflächentemperatur	
K				
Standort-einstellungen	iche	Erken	nung geöffneter Fenst	er
SONSTIGES				
Benutzer				
Service			-	
tarthildschirm Tamparaturan Plär	e Einstellungen	Startbildsc	chirm Temperaturen P	läne
tartonusoniinii remperaturen ria		1		

In den WIVAR II Einstellungen kann die maximale Heizkörper Temperatur auf ca. 50°C reduziert werden und die Funktion zur Erkennung geöffneter Fenster aktiviert werden.

) 🗋 👬 💼 13:27		🗋 🕌 🗍 🗍 15:29	
Einstellungen		Service		
☐ ABWESEND		ABWESEND		
SYSTEM-ZUSTAND		DOKUMENTATION		
Modus	Zeitplan	Es wurden keine Dokumente gefunden		
WIVAR II Einstellungen		VERLAUFSPROTOKOLL		
STANDORT-EINSTELLUNGEN		Verlaufsprotokoll als E-Mail senden		
Systemeinstellungen und Sprache	•			
		Software-Version	1.1.17	
SONSTIGES		App Version	1.4.2.8	
Service 6		Seriennummer	Not Set	
Startbildschirm Temperaturen Pläne	수 - Einstellungen	Startbildschirm Temperaturen Pläne	İİİ Einstellungen	
⊲ O				

Beim Kontaktieren des Services bitte folgendes bereithalten: Software-Version / App Version / Smartphone Gerätemodell / iOS oder Android Version / Seriennummer auf der Unterseite der Heizpatrone (xxxxxxx). Die Seriennummer in der App ist immer «Not Set».

Zum Start